

H¹T複合機マニュアル

平素よりH¹Tをご利用くださいまして

誠にありがとうございます。

ご利用の店舗によって、マニュアルが異なりますので、

次ページにて対象店舗をご確認・ご参照ください。

マニュアルは3種類に分かれております。

【重要なお知らせ】

Cloud on-demand printのURL変更について 2023/2/14以降 https://cloudodp.fujifilm.com/guestweb/ へ変更しております。 何卒よろしくお願い申し上げます。 ※上記クリックすると遷移いたします。

2023年2月14日



マニュアル①(ApeosPort-VII C4473 PFS) 対象店舗

青葉台	赤坂見附	秋葉原	池袋	市ヶ谷	浦和	恵比寿	大宮
海浜幕張	柏	川崎	神田	吉祥寺	錦糸町	五反田	相模大野
品川	渋谷	新宿西口	新橋	神保町	新横浜	立川店	虎ノ門
日本橋	浜松町	二子玉川	町田	八重洲	横浜		

■マニュアル①目次

- P.1 コピーの利用方法
- P.2 webブラウザを利用したプリント・ファイルの利用方法
- P.3 <u>Cloud on-demand print</u> プリントアウトする方法
- P.4 スマートフォンアプリを利用したプリント・ファイルの登録方法
- P.5 スマートフォンアプリを利用した文書種類ごとのアップロード方法
- P.6 USBメモリを利用したプリントのご利用方法
- P.7 USBメモリを利用したスキャンのご利用方法
- P.8 <u>メール送信を利用したスキャンのご利用方法</u>

マニュアル②(Apeosport C4570 (Model-PFS)対象店舗

赤羽	飯田橋	上野	梅田	大手町	蒲田	軽井沢	銀座
札幌	新宿野村ビル	仙台	千歳烏山	中目黒	流山おおたかの森	名古屋	なんば
博多	船橋	本八幡	みなとみらい	有楽町	六本木		

■マニュアル②目次

- P.9 <u>コピーの利用方法</u>
- P.10 webブラウザを利用したプリント・ファイルの利用方法
- P.11 <u>Cloud on-demand print</u> プリントアウトする方法
- P.12 <u>スマートフォンアプリを利用したプリント・ファイルの登録方法</u>
- P.13 スマートフォンアプリを利用した文書種類ごとのアップロード方法
- P.14 USBメモリを利用したプリントのご利用方法
- P.15 USBメモリを利用したスキャンのご利用方法
- P.16 メール送信を利用したスキャンのご利用方法

マニュアル③(Apeos C4570) 対象店舗

上記①②に該当しない店舗

■目次

- P.17 <u>コピーの利用方法</u>
- P.18 webブラウザを利用したプリント・ファイルの利用方法
- P.19 <u>Cloud on-demand print プリントアウトする方法</u>
- P.20 スマートフォンアプリを利用したプリント・ファイルの登録方法
- P.21 スマートフォンアプリを利用した文書種類ごとのアップロード方法
- P.22 メール送信を利用したスキャンのご利用方法
- P.23 USBメモリを利用したスキャンのご利用方法



(ApeosPort-VII C4473 PFS)







クラウドサービス『Cloud On-Demand Print』 プリントアウトする方法 (ApeosPort-VII C4473 PFS)

複合機での出力指示



4 『ファイルプリント』画面が表示されま す。ご希望のプリント設定を行い 『プリント』ボタンをタッチします。



5 『はい(開始する)』ボタンをタッチし ます。



- 6 プリントアウトが始まります。 完了するまでしばらくお待ち ください。
- 7 文書の削除有無を指定します。









Webページの アップロード方法 をご参照ください。



(ApeosPort-VII C4473 PFS)

USBメモリをご用意ください



4 必要に応じて、部数やカラーモードなどを 設定します。

		文書プリント	민준이는 🔷 지タート
+ \$	て書の道訳 (1)		
	110006452636.pdf		
Ħ	部数		1 – +
	カラーモード		白黒
	用紙選択		自動
	ホチキスパンチ		しない
8	まとめて1枚(Nアップ)		しない

5『スタート』ボタンを押します。

	文書プリント	リセット 🔷 スタート
+ 文書の選択(1)		
054 110006452636.pdf		
# 部数		1 – +
▶ カラーモード		白黒
□ 用紙選択		自動
▶ ホチキス/パンチ		しない
まとめて1枚(Nアップ)		しない

以上で完了です。





(ApeosPort-VII C4473 PFS)

USBメモリーヘスキャン



 スキャン原稿を複合機へセット
 した後、お手持ちのUSBメモリ ーを複合機のUSBポートに差し 込みます。



暗証番号の入力が必要なUSBメモリーは ご利用いただけません。 ご注意ください。

3 操作パネルの 『スキャナー(USBメモリ-保存)』 ボタンをタッチします。



4 『スキャナー(USBメモリ-保存)』 ボタンをタッチします。



スキャン文書を格納するフォルダを選 5 択します。

一般 ユーザー	スキャンでき	ます。	×モリー残量 100%	=	■ ストップ
		スキャナー(USBメモリー保存)	リセット	♦	スタート
•€+ Trans	cend	×Ŧ	ィア空き容	≣ : 14.	1 5GB(14.9GB中)
ファイル名	: (自動設定)				.pdf
🧿 71	/ビュー			[
🎽 カモ	ラーモード				白黒(2階調)
📘 同日	面原稿送り				片面
… 読a	み取り解像度				200dpi
	+ - III 60				1.4



^{皇 _殻} -ザー スキャンでき	きます。	xモリー残量 100%	Ξ	┃┃ ストップ
	スキャナー(USBメモリー保存)	リセット	\diamond	スタート
+ Transcend	ŕ	ディア空き容	≝ : 14.€	للم
ファイル名: (自動設定)				
ブレビュー			[1
カラーモード				白黒(2階調)
				片面
→ 読み取り解像度				200dpi
				-



🔨 メール送信を利用した スキャンのご利用方法

(ApeosPort-VII C4473 PFS)

メールアドレスヘスキャン送信





宛先	Ē														81	✔閉じる
宛告 包先:	•	n	0:02	1 [RCC	:01							追加			▲ 全削除
•	1	I	2	3	T	4	5	6	7		8	9	0	-		1文字削除
¥	T	q	,	-	е	r	t	3	1	u	i		2	p	[]
			a	s		d	f	8	h		j	k	L	;	1	. 0
シ	フト		2	-	x	c	v	ł	,	n	n				1	シフト
	58		号		1		空	白				+	+			

片面



1

3

(ApeosPort C4570)

F,

●折り目、しわ、 ●裏カーボン紙 カール紙

●うす紙(両面読
 ●A5より小さい
 ●切り貼り原稿 み込みのとき)







^{クラウドサービス『Cloud On-Demand Print』} プリントアウトする方法

(ApeosPort C4570)

複合機での出力指示



4 『ファイルプリント』画面が表示されま す。ご希望のプリント設定を行い 『プリント』ボタンをタッチします。



5 『はい(開始する)』ボタンをタッチし ます。



- 6 プリントアウトが始まります。 完了するまでしばらくお待ち ください。
- 7 文書の削除有無を指定します。







2 写真/画像のアップロード(プリント指示)方法







◆ USBメモリを利用した スキャンのご利用方法

(ApeosPort C4570)

USBメモリーヘスキャン



<mark>4</mark> 『USB保存』 ボタンをタッチします。



 スキャン原稿を複合機へセット
 した後、お手持ちのUSBメモリ ーを複合機のUSBポートに差し 込みます。



暗証番号の入力が必要なUSBメモリーは ご利用いただけません。 ご注意ください。





スキャン文書を格納するフォルダを選 5 択します。

一般 ユーザー	スキャン	/できます。				xモリー残量 100%	=	Ⅱ スト	ップ
		スキャ	ァナー(USB	メモリー保	(存)	リセット	\diamond	スター	٢
•€• Transi	cend				メデ	ィア空き容	: 14.9	5GB(14.9GE) 3(†)
ファイル名	: (自動設定)							.pdf	
0 JL	ビュー						[]
j 🎽 ל	→							白黒(2階調)	
📘 雨面	i原稿送り							片面	
推 読み	取り解像度							200dpi	



≜_# スキャンでき	きます。	xモリー残量 100%	Ξ	┃ ストップ
	スキャナー(USBメモリー保存)	リセット	\Diamond	スタート
◆ Transcend	ŕ	ディア空き容	·量: 14.9	
ファイル名: (自動設定)				
 ブレビュー 			[1
カラーモード				白黒(2階調)
				片面
読み取り解像度				200dpi



🗣 メール送信を利用した スキャンのご利用方法

(ApeosPort C4570)

メールアドレスヘスキャン送信



4 メールアドレスを入力します。

富士	太郎								1	2
	自動設筑	定)								
ត ព]時1p	df							1	odf
q	w	e	r	t 5	y	u	i	0	p	×
	α	s	d f		g I	h	j	k	1	Enter
+	z	x	c	v	b	n	m],		+
-	1	6							. 6	



6 必要に応じてカラーモード 片面両面などの設定を行い、 『送信』ボタンを押します。

🖸 -般2-ザー 🥢 メー	ル 送信
富士太郎	्र
(自動設定)	
∂ [日時].pdf	.pdf
 ブレビュー 	
カラーモード	フルカラー
🔒 両面原稿送り	片面
₩ 誌.Z. 取 11 经级度	200dp

※ご自身のメール設定が登録アドレスからのみ受 信を可としている設定の方やドメイン指定でフィルタ リングを行われている方は、上記のメールアドレスの 受信許可、ドメインのフィルタリング解除を行った上 でご利用ください。



(Apeos C4570)











2 写真/画像のアップロード(プリント指示)方法





メールアドレスヘスキャン送信





USBメモリを利用した

スキャンのご利用方法 (Apeos C4570)

USBメモリーヘスキャン



 スキャン原稿を複合機へセット
 した後、お手持ちのUSBメモリ ーを複合機のUSBポートに差し 込みます。



暗証番号の入力が必要なUSBメモリーは ご利用いただけません。 ご注意ください。





4 『 USB保存 』 ボタンをタッチします。

8	USB	 取り出し
	Ĺ] USB保存	
ľ	□ 文書ブリント	
\$\$ ⟩	ファイルを読み込み中にメディアを取り出さないでくださ い。ファイルを壊す可能性があります。	

5 スキャン文書を格納するフォルダ 5 を選択します。



6 必要に応じてカラーモード 片面両面などの設定を行い、 『スタート』ボタンを押します。

ይ	USB保存	국 // Utyr
	© ^{プレビュー} しない	保存先の詳細
폰	出カファイル形式 .pdf	ファイル形式 .pdf のまな黒
\$	□ ^{カラーモート} 白黒(2諸調)	7.4GB
Ē,	口 声画原稿送り 片面	
	解徽度 200dpi	
ш	三回 京福の勝賀 文字	29-1-